

Eletrônica para Ciência da Computação

PROFESSOR: RUBENS T. HOCK JR.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS - CCT DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - DEE




Circuitos CC Série Introdução



Introdução

Se considerarmos o fio como um condutor ideal, a diferença de potencial V entre os terminais do resistor será igual à tensão aplicada pela bateria: V (volts) = E (volts).

A corrente é limitada somente pelo resistor R. Quanto maior a resistência, menor a corrente, e vice-versa, como determina a lei de Ohm.






Introdução

A convenção para a corrente quando se trata de elementos que fornecem energia (fontes):


Corrente "sai" do terminal positivo



Para todos os circuitos CC com uma fonte de tensão

Enquanto a convenção para a corrente quando se trata de elementos que consomem energia (cargas):

Corrente "entra" no terminal positivo



Para qualquer combinação de fontes de tensão em um mesmo circuito CC



Circuitos CC Série Associação Série de Resistores




Para os resistores em série, a resistência total de uma configuração em série é a soma de níveis de resistência.

Demonstração:

Queda de tensão em R₁:

Queda de tensão em R₂:

Queda de tensão em R₃:






Para os resistores em série, a resistência total de uma configuração em série é a soma de níveis de resistência.

Demonstração:

Queda de tensão em R_1 : $V_1 = R_1$. $I_1 = 10 I_1$

Queda de tensão em R_2 : $V_2 = R_2$. $I_2 = 30 I_2$

Queda de tensão em R_3 : $V_3 = R_3$. $I_3 = 100 I_3$






Uma característica de elementos conectados em série é eles serem percorridos pela mesma corrente: $I_1 = I_2 = I_3 = I$

Demonstração:

Queda de tensão em R_1 : $V_1 = R_1 \cdot I_1 = 10 I$

Queda de tensão em R_2 : $V_2 = R_2$. $I_2 = 30$ I

Queda de tensão em R_3 : $V_3 = R_3$. $I_3 = 100 I$





Queda de tensão no circuito é:

$$V_1 + V_2 + V_3 = 10 I + 30 I + 100 I = 140 I$$


Para que uma resistência equivalente R_T produza a mesma queda de tensão:

$$V_T = R_T \cdot I = V_1 + V_2 + V_3 = 140 I$$

Conclui-se que:


$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 = 140 \Omega$$

O que vale para qualquer associação série de resistores. R_T







Relação entre os resistores originais e o resistor equivalente





Exercícios: Determinar a resistência equivalente R_T dos circuitos abaixo:









Exercícios: Determinar a resistência equivalente R_T dos circuitos abaixo:

$$R_T = 20 + 220 + 1200 + 5600 = 7040 \Omega = 7,04 k\Omega$$

$$R_T = 3.3 \text{ k}\Omega + 3.3 \text{ k}\Omega + 3.3 \text{ k}\Omega + 3.3 \text{ k}\Omega = 13.2 \text{ k}\Omega$$








Circuitos CC Série Circuitos Série




Um circuito é uma combinação de elementos que resultarão em um fluxo de cargas contínuo, ou corrente (tem que ter pelo menos uma fonte e uma carga).

A direção da corrente em um circuito CC em série é tal que ela deixa o terminal positivo da fonte e retorna para o terminal negativo. A corrente é a mesma em todos os pontos de um circuito em série.





Agora que temos um circuito completo e a corrente foi estabelecida, o nível da corrente e a tensão através de cada resistor devem ser determinados.






Agora que temos um circuito completo e a corrente foi estabelecida, o nível da corrente e a tensão através de cada resistor devem ser determinados. Recorrendo à Lei de Ohm:

$$E = I_S \cdot R_T$$

$$I_s = 8.4 \text{ V} / 140 \Omega$$

$$I_S = 0.06 A$$

$$I_{s} = 60 \text{ mA}$$






Agora que temos um circuito completo e a corrente foi estabelecida, o nível da corrente e a tensão através de cada resistor devem ser determinados. Recorrendo à Lei de Ohm:

$$V_1 = I_S \cdot R_1 = 60 \text{ mA} \cdot 10 \Omega = 600 \text{ mV}$$

$$V_2 = I_S \cdot R_2 = 60 \text{ mA} \cdot 30 \Omega = 1.8 \text{ V}$$


$$V_3 = I_S \cdot R_3 = 60 \text{ mA} \cdot 100 \Omega = 6 \text{ V}$$





Exercício: Dado o circuito abaixo:


- Descubra a resistência total R_T
- Calcule a corrente da fonte resultante I_s
- Determine a tensão através de cada resistor





Exercício: Dado o circuito abaixo:


- Descubra a resistência total R_T (8 Ω)
- Calcule a corrente da fonte resultante I_s (2,5 A)
- Determine a tensão através de cada resistor (5 V, 2,5 V e 12,5 V)





Exercício: Dados R_T e I₃:

- Calcule R₁
- Calcule E






Exercício: Dados R_T e I₃:

- Calcule R₁
- Calcule E

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

12 kΩ =
$$R_1$$
 + 4 kΩ + 6 kΩ

$$R_1 = 2 k\Omega$$





Exercício: Dados R_T e I₃:

- Calcule R₁
- Calcule E

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$


$$12 k\Omega = R_1 + 4 k\Omega + 6 k\Omega$$

$$R_1 = 2 k\Omega$$

$$E = R_T . I_3$$

 $E = 12 \text{ k}\Omega.6 \text{ mA}$

$$E = 72 V$$





Circuitos CC Série Distribuição de Potência




Em qualquer sistema elétrico, a potência aplicada será igual à potência dissipada ou absorvida, ou seja, a potência aplicada pela fonte CC deve ser igual àquela dissipada pelos elementos resistivos

Matematicamente:

$$P_{E} = P_{R1} + P_{R2} + P_{R3}$$

e:


$$P_E = E . I_S$$






A potência dissipada pelos elementos resistivos pode ser determinada por qualquer uma das formas a seguir:

- P = V . I
- $P = I^2 \cdot R$
- $P = V^2/R$





- Determine a resistência total R_T
- Calcule a corrente I_s
- Determine a tensão através de cada resistor
- Descubra a potência fornecida pela bateria
- Determine a potência dissipada por cada resistor
- Comente se a potência total fornecida se iguala à potência total dissipada.






- Determine a resistência total R_T
- Calcule a corrente I_s
- Determine a tensão através de cada resistor
- Descubra a potência fornecida pela bateria
- Determine a potência dissipada por cada resistor
- Comente se a potência total fornecida se iguala à potência total dissipada.

$$R_T = 1 k\Omega + 3 k\Omega + 2 k\Omega = 6 k\Omega$$

$$I_S = E/R_T = 36 \text{ V}/ 6 \text{ k}\Omega = 6 \text{ mA}$$






- Determine a resistência total R_T (6 kΩ)
- Calcule a corrente I_s (6 mA)
- Determine a tensão através de cada resistor
- Descubra a potência fornecida pela bateria
- Determine a potência dissipada por cada resistor
- Comente se a potência total fornecida se iguala à potência total dissipada.

$$V_1 = R_1 \cdot I_S = 1 \text{ k}\Omega \cdot 6 \text{ mA} = 6V$$

$$P_E = E \cdot I_S = 36 \text{ V} \cdot 6 \text{ mA} = 216 \text{ mW}$$






- Determine a resistência total R_T (6 kΩ)
- Calcule a corrente I_s (6 mA)
- Determine a tensão através de cada resistor (6 V, 18 V e 12 V)
- Descubra a potência fornecida pela bateria (216 mW)
- Determine a potência dissipada por cada resistor
- Comente se a potência total fornecida se iguala à potência total dissipada.


$$P_{R1} = V_1 . I_S = 6 V . 6 mA = 36 mW$$

$$P_{R1} = 36 \text{ mW} + 108 \text{ mW} + 72 \text{ mW} = 216 \text{ mW}$$





- Determine a resistência total R_T (6 kΩ)
- Calcule a corrente I_s (6 mA)
- Determine a tensão através de cada resistor (6 V, 18 V e 12 V)
- Descubra a potência fornecida pela bateria (216 mW)
- Determine a potência dissipada por cada resistor (36 mW, 108 mW e 72 mW)
- Comente se a potência total fornecida se iguala à potência total dissipada. (OK)






Circuitos CC Série Associação Série de Fontes



Associação Série de Fontes

Da mesma forma que a associação série de resistores (todas as fontes são percorridas pela mesma corrente elétrica), basta somar as magnitudes das tensões das fontes

Deve-se atentar ao fato que a fonte de tensão tem polaridade, ou seja, a tensão pode ser subtraída caso uma fonte tenha polaridade contrária a polaridade escolhida






Circuitos CC Série Divisão de Tensão



A tensão através de elementos resistivos em série vai se dividir proporcionalmente ao valor de cada resistência em relação ao valor total da série.





A regra do divisor de tensão pode ser obtida a seguir:

$$R_T = R_1 + R_2$$

$$I_S = E / R_T$$


Aplicando a Lei de Ohm em cada resistor:

$$V_1 = R_1 \cdot I_S = R_1 \cdot (E / R_T) = R_1 \cdot \frac{E}{R_1 + R_2}$$

$$V_2 = R_2 \cdot I_S = R_2 \cdot (E / R_T) = R_2 \cdot \frac{E}{R_1 + R_2}$$

Generalizando:

$$V_x = R_x \cdot I_S = R_x \cdot (E / R_T) = R_1 \cdot \frac{E}{R_1 + R_2 + \cdots}$$






Exemplo: Usando a regra do divisor de tensão, determine as tensões V_1 e V_3 para o circuito em série abaixo:

$$R_T = 15 k\Omega$$


$$V_1 = R_1 \cdot E / R_T = 2 k\Omega \cdot 45 V / 15 k\Omega = 6V$$

$$V_3 = R_3 \cdot E / R_T = 8 k\Omega \cdot 45 V / 15 k\Omega = 24V$$





Exercício: Dada a leitura do voltímetro, descubra a tensão V₃






Exercício: Dada a leitura do voltímetro, descubra a tensão V₃

$$E = 5,6 V$$

$$R_T = R_2 + R_3 = 4.2 \text{ k}\Omega$$






Exercício: Dada a leitura do voltímetro, descubra a tensão V₃

$$E = 5,6 V$$

$$R_T = R_2 + R_3 = 4.2 \text{ k}\Omega$$

$$V_3 = R_3 \cdot E / R_T = 3 k\Omega \cdot 5,6 V / 4,2 k\Omega = 4 V$$





Bibliografia

BOYLESTAD, R. L. Introdução à Análise de Circuitos. Prentice-Hall. São Paulo, 2004.

BOYLESTAD, R.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 6ª edição, Prentice Hall do Brasil, 1998.

CIPELLI, Antonio Marco Vicari; MARKUS, Otavio; SANDRINI, Waldir João. Teoria e desenvolvimento de projetos de circuitos eletrônicos. 18 ed. São Paulo: Livros Erica, 2001. 445 p. ISBN 8571947597.